

ARTECO Intelligent Video Management

10:00 - 10:30	Plug and Play dei sistemi ARTECO	
	Gamma Soluzioni ARTECO	
	Prima Installazione	
10:30 - 11:30	Il software ARTECO-LOGIC	
	Struttura dell'interfaccia	Suddivisione delle aree di dialogo
	Gestione Utenti e Connessioni	Tipi di utente (User/PowerUser/Administrator) Centralizzazione Login e Autologin
	Layout	Layout a tab Multilayout Popup sui layout Ronda dei layout
	Gestione Server	Informazioni di sistema
	Gestione Sorgenti Video	Creazione/Rimozione di sorgenti video
	Configurazione di una sorgente Video analogica e IP	Settaggio streaming per l'Analisi video Settaggio streaming per il Live Settaggio streaming per la Registrazione
11:30 - 11:45	<i>Coffee Break</i>	
11:45 - 13:00	Configurazione Dome PTZ	Brandeggio Manuale Joystick Virtuale Brandeggio Automatico: Preset e Sequenze
	Configurazione Input/Output	Aggiunta/Rimozione dispositivi Input/Output: I/O Fisici (interni e esterni) I/O Telecamere IP I/O Virtuali
	Ambiente delle RegISTRAZIONI	Albero degli Eventi Ricerca delle RegISTRAZIONI Esportazione AVI Settaggio dei percorsi di registrazione
	Notifiche Eventi	Sms/Email/Output/Suoni
	Chat Audio	Connessione Audio Logic-Server
	Mappe	Configurazione e utilizzo
13:00 - 14:00	<i>Pausa Pranzo</i>	
14:00 - 16:00	Motion detection (Analisi Video)	Setup Background Visualizzazione Dettagli Editor Zone 2D/3D Plugin di Analisi Video Plugin di Privacy