



ARTECO LPR

Applicazione di Lettura Targhe per "Hanwha Open Platform SDK".

MANUALE D'USO



Le informazioni qui contenute sono di proprietà di ARTECO S.u.r.l. e non possono essere riprodotte né pubblicate integralmente o parzialmente senza approvazione scritta da parte di ARTECO.

Manuali e materiale informativo sono periodicamente soggetti a revisione e correzione e ARTECO S.u.r.l. non si assume l'obbligo di darne comunicazione.

Sebbene molti sforzi siano stati effettuati per assicurare la precisione e l'esattezza delle informazioni qui contenute, ARTECO S.u.r.l. non si assume la responsabilità per gli errori e le omissioni presenti in questo documento. Un'eventuale valutazione critica da parte dell'utilizzatore sarà comunque benvenuta e presa in considerazione nella stesura delle future documentazioni.

E' vietata la riproduzione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche).

ARTECO si riserva la facoltà, alla luce di eventuali nuove disposizioni di legge, propri sviluppi tecnoi, ragioni gestionali ed operative, di modificare senza preavviso e a sua insindacabile discrezione, i componenti hardware ed il software dei propri sistemi.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DELL'UTILIZZO



Sommario

Cap 1 - Requisiti hardware Hanwha Techwin	4
Cap 2 - "ARTECO LPR" Software Installation	8
Cap 3 - Configurazione della telecamera Hanwha	10
Cap 4 – Controllo accessi integrato	17
Cap 5 - Collegamento ARTECO LPR ad Arteco NEXT	21
Cap 6 - Configurare ARTECO LPR su NVR Hanwha Techwin	25
Cap 7 - Configurare ARTECO LPR su Hanwha Techwin WAVE VMS	
Cap 8 - Specifiche tecniche ARTECO LPR	
Arteco LPR software integration	35



Cap 1 - Requisiti hardware Hanwha Techwin

L'applicazione ARTECO LPR è un software installabile sulle telecamere Wisenet X di Hanwha Techwin, in grado di leggere le targhe e trasformare le immagini in dati.

Le prestazioni possono variare a seconda dell'obiettivo installato e dall' illuminazione.

Arteco ha testato con successo le telecamere "Hanwha Techwin "XNB-6000", "XNB-8000" e "XNO-6120RP". <u>Assicurarsi che sulla telecamera sia installato il firwmare v 3.20, altrimenti LPR App potrebbe non</u> <u>funzionare.</u>

Le condizioni e le misurazioni riportate in questo manuale sono state considerate effettuando test sulle targhe italiane posteriori, le cui dimensioni sono pari o superiori a quelle anteriori. In caso sia necessario effettuare letture sulle targhe anteriori, occorrerà adottare le dovute precauzioni (es. obiettivo con prestazioni superiori).

Configurazione telecamera

La serie WISENET X Hanwha Techwin Techwin permette di salvare i preset di parametri tipici per diverse condizioni ambientali.

Alcuni valori di esempio per le situazioni più comuni sono riportati nella seguente tabella:

PRESET NAME	MIN	MAX	AGC	SSDR	SSNR
	SHUTTER	SHUTTER			
Focus set definition (default)	1/5	1/12000	High	12	12
Focus set in motion	1/30	1/12000	High	12	4
Noise reduction	1/15	1/12000	Medium	12	12
Sharp Video	1/5	1/12000	High	18	12
Focus set in motion + Noise reduction	1/30	1/12000	Medium	12	4
Focus set in motion + Sharp Video	1/30	1/12000	High	18	4

Questi parametri possono essere trovati nell' interfaccia web della telecamera cliccando sul menù "Setup" \rightarrow "Video & Audio" \rightarrow "Camera Setup":

Per la ripresa di targhe in movimento è bene aumentare la velocità dell'otturatore e diminuire SSNR e AGC. Le caratteristiche ottimali per il software LPR sono: caratteri ben contrastati rispetto allo sfondo targa e con altezza minima di 15 pixel.

E 'anche necessario per impostare "Day & Night" in "B/N". Se la piastra è correttamente illuminata possiamo impostare la telecamera come segue:

- Min shutter speed: 1/500, (max: 1/12000)
- SSNR level: OFF
- AGC: Low



Brightness		+	50	(1 ~ 100)
Minimum shutter	1/600		•	
Maximum shutter	1/12000		•	
Prefer shutter	1/600		•	
Anti flicker	Off		•	
SSNR	Off		Ŧ	
SSNR 2D Level	12		Ŧ	
SSNR 3D Level	12		Ψ	
Lens	DC(Auto)		•	
P-Iris	Auto		Ŧ	
P-Iris position	_	• +	100	(1 ~ 100)
AGC	Off		•	

Se, con i parametri sopra, l'immagine è troppo scura, allora è meglio aumentare l'illuminazione o diminuire la velocità dell'otturatore a 120:

- Min shutter speed: 1/120 (max: 1/12000)
- SSNR level: 4 44 4
- AGC: Medium

Per ottenere le migliori prestazioni settare "SSDR" a livello = 1 e D-Range=wide, e disabilitare la funzione "Nitidezza".



Posizionamento telecamera

Generalmente, per leggere una targa di un Paese noto, la larghezza della piastra deve essere circa ¼ della larghezza complessiva dell'immagine. L'immagine deve avere un buon contrasto e la telecamera deve essere impostata in b/n.



Per esempio, si può notare l'immagine originale nel frame di sinistra e la stessa imagine con riportata la targa letta con successo da ARTECO LPR a destra: in quest'ultimo le dimensioni della piastra è ¼ della larghezza dell'immagine.

L'angolo della telecamera deve essere perpendicolare (meno di 20 °) rispetto alla targa. La rotazione o l'inclinazione devono essere ridotte al minimo, come riportato nello schema sotto.



<mark>15-50 mm le</mark>	ens - plate distanc	<mark>e Vs. Zoom</mark>	<mark>8-80 mm le</mark>	ns - plate distanc	<mark>e Vs. Zoom</mark>
MIN-ZOOM	d = 3.5 m	I _{max} = 1 m	MIN-ZOOM	d = 4 m	I _{max} = 1 m
MAX-ZOOM	d = 15 m	I _{max} = 3 m	MAX-ZOOM	d = 25 m	I _{max} = 3,5 m

Questa specifica può essere realizzata con una combinazione di "d" e "l", come vengono definiti nella figura sopra.

Ad esempio, se il punto di lettura viene fissato a d = 15 metri di distanza dalla lente, allora la distanza massima della telecamera dalla traiettoria vettura deve essere Lmax = 5,1 metri, in modo che l'angolo α risulti più piccolo di 20°. Per lo stesso motivo si raccomanda di mantenere un'altezza massima di 3 metri da terra. La prossima sezione descrive le impostazioni e la configurazione di una telecamera "box".



Iluminazione e Custodia per le telecamere "box"

Al fine di ottenere le migliori immagini dalle targhe riflettenti, la sorgente luminosa deve essere montata il più vicino possibile all'obiettivo della telecamera. La luce permette alla telecamera di leggere di notte e migliorare la lettura durante il giorno.

Una luce infrarossa è preferibile alla luce visibile per illuminare una targa, per evitare disturbi visivi o abbagliamento del conducente.

Un filtro passa-banda a infrarossi aiuta l'App migliorare la precisione di lettura.

Tutte le caratteristiche di cui sopra sono disponibili nella custodia outdoor disegnata da Arteco per questo scopo e adatta per le telecamere Hanwha Techwin "box", se abbinate ad obiettivo 15-50mm sotto riportato.

Arteco è in grado di fornire una custodia da esterno "CAS00-LPR828" con le caratteristiche descritte di seguito:

- Alimentazione 110 / 220Vac
- Faretto a 850nm con angolo ampio 10°
- Vetro filtro IR frontale lowpass
- PSU-Internal fornisce fino a 500mA @ 12Vdc per l'alimentazione della telecamera
- Diametro della lente esterna: 40mm Massimo

Obiettivo per le telecamere "box"

Per ottenere una dimensione targa corretta, consigliamo di montare un obiettivo adeguato (nella maggior parte dei casi è adatto un varifocale 15-50mm oppure 8-80mm, autoiris, lente megapixel, con correzione IR), mentre il contrasto può essere ottenuto attraverso una luce corretta.

Arteco ha testato con successo obiettivi realizzati da Fujinon con le proprietà sopra descritte, il modello YV3.3x15SR4A-SA2 (15-50mm) oppure il modello DV10x8SR4A-SA1L (8-80mm)

La custodia Arteco "CAS00-LPR828" è in grado di alloggiare solo ed unicamente l'obiettivo 1/3" 15-50mm Autoiris Fujinon YV3.3x15SR4A-SA2. Codice ARTECO: OBB00-OAV1550F3MPDN

L'obiettivo DV10x8SR4A-SA1L (8-80mm), non fornibile da Arteco, può essere scelto ed abbinato solo a custodie fornite da terze parti, di adeguate dimensioni.



Cap 2 - "ARTECO LPR" Software Installation

ACCERTARSI DI AVER SETTATO CORRETTAMENTE DATA E ORA SULLA TELECAMERA PRIMA DI PROCEDERE

Si prega di aggiornare la vostra telecamera Hanwha Techwin Wisenet col firmware più recente disponibile.

Aprire il browser web e accedere al menu della telecamera.

Individuare il numero di serie della telecamera in modo da ottenere la licenza per ARTECO LPR: Informazioni di Sistema -> Informazione prodotto e copiare il S/N e inviarlo al rivenditore Arteco, che vi inoltrerà via email tutto il necessario per installare l'applicazione ed attivare la licenza.

Ora è possibile installare l'applicazione software "ARTECO LPR" nella telecamera.

Per fare questo, andare al menu Sistema -> Open SDK e cercare i propri file "*.cap" come mostrato di seguito:

WISE NET			\$
III Basic	 Open Platform Install 		
m Network m Event ☐ Analytics	< No.	≎ St	atus

Una volta individuato fare clic su "Installa" e attendere il completamento della procedura.

Al termine della procedura verrà visualizzata la schermata sottostante:

<u>in</u> Event	<	No. 🗘	Application name		Status	Setup	Ŷ
Analytics	<					Priority	
♦ System	<		ARTECO_LPR_3_10_10			● Low O	Medium
Open Platform	~	1	Installed date : 2017-09-18 T 21:28:58	Running.		⊖ High	
Open Platform			Version : 3.10.10	Stop	Health	Auto start	
			Uninstall Go App			⊡Enable	
						Apply	



ARTECO LPR licensing

Dopo aver installato l'app,come descritto nella pagina precedente, cliccare su "Go App" e una nuova pagina verrà aperta nel browser Web:



Ora, incollare nella casella Key la stringa di licenza che hai ricevuto dal rivenditore e quindi fare clic sul pulsante "Enter".

License		
Кеу	9bb4b1a19a2d51c952dd30e3fe68d7656-0-0	Enter

Dopo che l'applicazione Arteco LPR è licenziata si può procedere.



Cap 3 - Configurazione della telecamera Hanwha

Impostazioni di gestione degli eventi

Per attivare l'invio di notifiche per tutti gli eventi ARTECO LPR, si prega di andare al menu "Setup Evento" e attivare i controlli come descritto di seguito, quindi fare clic su "Applica" e confermare:

Basic	<	Event setup							
→ PTZ Video & Audio	<	Event list	Use	Туре	FTP	E-mail	Record	Alarm output 1	Goto preset
Network	<			 Alarm input 1 				Off ~	Off 🗸
Event	~			Time schedule					
Event setup Hand over				 Fog detection 				Off ~	Off ~
FTP/E-mail				Tampering detection				Off ~	Off ~
Storage Alarm output				Defocus detection				Off ~	Off ~
Alarm input Time schedule				 Motion detection 				Off ~	Off ~
Network disconne tio	n			► IVA				Off ~	Off ~
App event				Face detection				Off ~	Off ~
System	<			 Audio detection 				Off ~	Off ~
Open Platform	<			 Sound classification 				Off ~	Off ~
				 Network disconnection 				Off ~	Off ~
L				 App event 					

Questo vi lascerà liberi di decidere quale tipologia di notifica verrà utilizzata dal menu App.

Per consentire alla telecamera Hanwha Techwin di gestire specificamente le notifiche evento via email e FTP è necessario impostare i seguenti controlli (FTP / email) dal menu Impostazioni -> Evento -> FTP / E-mail come mostrato di seguito:



W'ISENET				Ţ D	*
Basic	<	App event			
₽TZ	<				
포 Video & Audio	<	App event	App event	🗹 Enable	
🗄 Network	<	Event action settings	FTP	🗹 Enable	
<u>n</u> Event	~		E-mail	🗹 Enable	
Event setup					
Hand over		Event activation time	Always		Only scheduled
FTP/E-mail					
Storage					
Alarm output				Apply Cancel	
Alarm input					
Time schedule					
Network disconnection					
App event					

Si prega di non configurare l'invio notifiche FTP, a meno che non ci sia un server FTP abilitato per ricevere le immagini. Dopo che tutte le impostazioni vengono effettuate, fare clic su "Applica" e confermare.

Al fine di consentire alla telecamera Hanwha Techwin di gestire l'uscita digitale su evento è necessario impostare i seguenti controlli dal menu Setup ->Eventi -> Alarm Output. Di seguito sono riportate le impostazioni tipiche per le applicazioni di controllo accessi:

WISE NE	Т	Г				-	•	t	
🔳 Basic	<	Aların o	output						
↔ PTZ	<	Alarmaauti	aut Na						
፰ Video & /	Audio <	Alarmout	put No.	1 ~					
🛔 Network	<	Alarmout	put 1	Time		0.110.01			
<u>`</u> Event	~			турс		N.U. (NOI)	rmai Open)		(N.C. (Normal Close)
Event set	up			Mode		Pulse			○ Active/Inactive
Hand ove	r			Duration		2 s			~
FTP/E-ma	il		$ \longrightarrow $						
Storage					Apply		Cancel	1	
Alarm out	tput				Арріу		Cancel		
Alarm inp	out								

Quando tutte le impostazioni vengono effettuate, fare clic su "Applica" e confermare.

Al fine di consentire alla telecamera Hanwha Techwin di inviare notifiche e-mail è necessario impostare i seguenti parametri dal menu Setup -> Evento -> ftp / email come mostrato di seguito:



Basic PTZ PTZ Video & Audio Network Video & Audio Airm output App video Concolon Audiotics Open Platform Open Platform Video & Audio <t< th=""><th>WISENET</th><th></th><th></th><th></th><th>💻 📮 🖬 📫</th></t<>	WISE NET				💻 📮 🖬 📫
 PTZ Video & Audio Viework Viewor	≡ Basic	<	FTP/E-mail		
▼ Video & Audio FIP configuration Server address 192.168.10.151 IN administrator IN administrator IN administrator IN Password Event setup Port Hand over Port FIP/E-mail Post Storage Alarm output Alarm output Apply Alarm output Athentication Apply Cancel In Analytics IN Analytics System Concel IN Open Platform IN Storage IN Storage Analytics Concel IN Storage IN Analytics IN Storage IN Analytics IN Analytics IN Storage IN Analytic	ф РТZ	<			
In Network Image: setup Hand over Pessord Ftr/F.mail Port Storage Aarm output Alarm output Apply Alarm output Apply Alarm output Apply Alarm output Cancel Alarm output Apply Alarm output Storage Alarm output Apply Cancel Apply Cancel Cancel Alarm output Storage Alarm output Apply Cancel Cancel Alarm output Storage Alarm output Apply Cancel Cancel Alarm output Storage Alarm output Analytics Alarm output Storage Analytics Cancel System Storage System Cancel Open Platform Storage Open Platform Storage Storage Arteco_LPR@arteco.com Storage Storage Alarm output Arteco_LPR@arteco.com Basege Ucense Plate detected	🗄 Video & Audio	<	FTP configuration	Server address	192.168.10.151
iii Event Password iii Event Upload directory iii event setup Port iii and over Port iii event Passive mode Storage Alarm output Alarm output Alarm output Alarm output Alarm output Alarm output Femail configuration App event Server address Iii Analytics <	a Network	<		ID	administrator
Event Liver Event setup Hand over FIP/E-nail Storage Alarm output Analytics System Open Platform Open Platform Subject License Plate detected Message License Plate detected	. Event	,		Password	
Hand over Port 21 FTP2-tnail Passive mode © Inable Storage Alarm output Apply Cancel Alarm output Amoutput Server address smtp.provider.com App event Its Canble System System Itale System Port 25 Open Platform Server address Iucengernalit.com Mathematication Image Image System Server address Image System Server address Image System Server address Image Storage Server address Image	Event setup			Upload directory	/wisenet-lpr0
FTP/E-mail Storage Alarm output Alarm input Time schedule Network disconnection App event Analytics System Open Platform Open Platform Storage Image Image <td>Hand over</td> <td></td> <td></td> <td>Port</td> <td>21</td>	Hand over			Port	21
Storage Alarm output Apply Cancel Alarm output Apply Cancel Alarm input Ime schedule Fmail configuration Server address smtp.provider.com Network disconnection Apply Cancel Ime schedule Ime schedule Appevent Authentication Ime schedule Ime schedule Ime schedule System Ime schedule Ime schedule Ime schedule Ime schedule System Ime schedule Ime schedule Ime schedule Ime schedule System Ime schedule Ime schedule Ime schedule Ime schedule System Ime schedule Ime schedule Ime schedule System Ime schedule Ime schedule Ime schedule System Ime schedule Ime schedule Ime schedule System Ime schedule Ime schedule System	FTP/E-mail			Passive mode	☑ Enable
Alarm output Apply Cancel Alarm input Time schedule server address smtp.provider.com App event Authentication Email configuration Inable Analytics Inable Inable System ID artecolpr@provider.com Open Platform Password Image Post Image Image Subject Recipient user@email.com Subject Iticense Plate detected Message Iticense Plate detected	Storage				
Time schedule F-mail configuration Server address smtp.provider.com App event Authentication In the schedule App event TLS Enable System ID artecolpr@provider.com Open Platform Port 25 Recipient User@email.com User@email.com Subject License Plate detected Message	Alarm output				Apply Cancel
Network disconnection App event Analytics Analytics System System Open Platform Password Den Platform Den	Time schedule		- 1 6		
App event Authentication Enable Analytics ILS Enable System ID artecolpr@provider.com Open Platform Password [Network disconnecti	ion	E-mail configuration	Server address	smtp.provider.com
Analytics C System ID Password Income Pot 25 Recipient Isender Sender Arteco_LPR@arteco.com Subject License Plate detected Message License Plate detected	App event			Authentication	🗹 Enable
System ID Open Platform Password Port 25 Recipient wer@email.com Sender Arteco_IPR@arteco.com Subject License Plate detected Message License Plate detected	Analytics	<		TLS	Enable
Password Image: mail of the system Pot 25 Recipient user@email.com Sender Arteco_LPR@arteco.com Subject License Plate detected Message License Plate detected	 System 	<		ID	artecolpr@provider.com
Port 25 Recipient user@email.com Sender Arteco_LPR@arteco.com Subject License Plate detected Message License Plate detected	Open Platform	<		Password	
Recipientuser@email.comSenderArteco_LPR@arteco.comSubjectLicense Plate detectedMessageLicense Plate detected				Port	25
Sender Arteco_LPR@arteco.com Subject License Plate detected Message License Plate detected				Recipient	user@email.com
Subject License Plate detected Message License Plate detected				Sender	Arteco_LPR@arteco.com
Message License Plate detected				Subject	– License Plate detected
				Message	
				Message	License Plate detected
				_	

Quando tutte le impostazioni sono state effettuate, cliccare su "Applica" e confermare.

Profili video

Nel menu profili video troverete un profilo personalizzato etichettato come "OPENSDKMJPEG" e creato automaticamente da "ARTECO LPR" App. Questo profilo viene utilizzato da Arteco LPR App per la lettura e la visualizzazione delle targhe nella pagina web di anteprima.

Accesso alle pagine Arteco LPR

Collegandosi al IP della telecamera Hanwha Techwin tramite browser web (consigliato Mozilla Firefox), è possibile accedere al menu ARTECO LPR facendo clic su Setup -> Sistema -> Open SDK -> Go App, come riportato nell'immagine qui sotto.



Menu Monitoring

Nell'immagine sottostante vi è un'anteprima della schermata ARTECO LPR. Questa pagina è fatta di due menu principali: "Monitoring" e "Setup":

ARTECO LPR				
Monitoring 🙆 Setup				
Stop Application	Live View Mode 🛛 C	amera Preview 🕻	Plate List	
License: License key valid App version: 3.10.14 Lpr engine version: 4.3.0_GLB Min char height: 15 Max char height: 35 Correction: Perspective	EG652KP S	:100		EC 652KP
	Time Stamp	Plate	List	Picture
	4/23/2018, 4:37:20 PM	652KP	None	652KP
	4/23/2018, 4:37:20 PM	EG652KP	None	EG 652KP
	4/23/2018, 4:37:19 PM	DK019DF	None	DKIDISDE
	4/23/2018, 4:37:13 PM	BA308MR	None	BA SOB MS
	4/23/2018, 4:37:05 PM	EF464TT	None	EF 464TT
	4/23/2018, 4:37:03 PM	EX950MT	None	EX 950HT
	4/23/2018, 4:37:01 PM	DZ029JK	None	DZ-029JK
	4/23/2018, 4:36:59 PM	ER151XM	None	ER 151XM

In modalità "Camera Preview", auando una targa viene letta, l'applicazione "disegna" un rettangolo all'esterno e visualizza i dati della targa in un angolo dell'immagine come indicato sopra. Il numero dopo la stringa è il punteggio che indica l'esattezza di tale lettura, dichiarato dal software.

In modalità "Plate List", oltre alle precedenti informazioni vengono visualizzate anche le ultime 8 targhe rilevate.

È possibile attivare/disattivare il lettore di targhe cliccando sull' interruttore "Stop Applicazione".

OCR Menu

Dopo l'accesso al menu "Setup", le impostazioni di "OCR" appariranno come prima pagina. Prima di modificare le impostazioni seguenti, impostare fuoco dell'obiettivo correttamente, ridurre al minimo la rotazione e l'inclinazione della telecamera, e puntare la telecamera perpendicolarmente in corrispondenza della targa (+/- 20 °).



In Setup -> OCR un indicatore appare sul lato destro. Questo strumento consente all'installatore di capire se la targa è troppo grande o piccola per una lettura ottimale.

Le misure in tempo reale dell'altezza effettiva dei caratteri in pixel avviene col fine di suggerire all'installatore se deve aumentare lo zoom se il formato caratteri è troppo piccolo, o diminuirlo se le dimensioni sono troppo grandi. Quando l'indicatore si trova nella parte verde, la dimensione dei caratteri è ottimale e le letture risulteranno più precise.

Il parametro "MinCharH" indica l'altezza minima del carattere [pixel] prevista dal software, mentre "MaxCharH" è l'altezza del carattere massima [pixel] prevista dal software.

È possibile modificare tali parametri se il vostro obiettivo non può raggiungere la larghezza piastra come ¼ di larghezza dell'immagine. L'altezza minima accettabile è di 15 pixel.

"Threshold" permetterà di leggere solo le targhe con una certa soglia di affidabilità, al fine di evitare falsi eventi. Una targa luminosa, chiara e ben dimensionata genererà un punteggio = 100. Un falso evento si avrà quando la soglia scenderà al di sotto di 50. Un buon compromesso per questa soglia è = 70.

"Plate Color" accelererà tempo di lettura quando è impostato correttamente a seconda degli standard delle targhe che potrebbe essere necessario leggere. Sono disponibili tre opzioni:



Come mostrato di seguito, aprendo il menu a tendina "Correction" vi sarà permesso di selezionare una delle due correzioni: distorsione di prospettiva o di rotazione. Scegliere la distorsione dell'immagine dominante, nel caso, altrimenti selezionare "None" per preservare le risorse della CPU della telecamera. preserve camera CPU resources.

L'opzione "Double line plate", se attivata, consente di leggere targhe con caratteri divisi su 2 righe come il seguente esempio:







Dopo aver cambiato i parametri clicca su "Applica" per confermare le modifiche.

Menu Area

Arteco LPR App offre questo menu per definire zone attive o di esclusione per le letture della piastra. Sarete in grado di impostare più di un' area in cui il software legge piastre (verde) o definire le aree di mascheratura dove ARTECO LPR non leggerà le targhe (rosso).

Questa funzione è spesso utile quando la telecamera punta a una corsia a doppio senso e non si vuole ottenere letture da una delle due direzioni (in entrata o veicoli in uscita), oppure se ci sono elementi di disturbo.

Per abilitare questa funzione selezionare interruttore principale su "On". Definire se si vuole disegnare una o più zone di rilevazione "detection", o zone di non rivelazione "Non detection" e fare clic su "New". Fare clic e trascinare il mouse sull'immagine della telecamera in modo da definire il contorno dell'area e fare clic destro con il mouse guando fatto.

Se si desidera rimuovere un'area, fare clic sul territorio al fine di selezionare e poi premere il pulsante "Cancella".





Dopo aver cambiato i parametri clicca su "Applica" e confermare le modifiche.



Cap 4 – Controllo accessi integrato

Liste Targhe

E' possibile gestire un totale di 4 liste di piatti all'interno dell'App. Ogni lista può contenere circa 16000 targhe (a seconda dello standard). Ogni elenco può essere attivato in base a una pianificazione settimanale per consentire automaticamente l'accesso o il divieto ad un massimo di 4 diversi gruppi di targhe su base temporale

E' possibile digitare direttamente le targhe nel relativo menu, oppure importare un file di testo (es. .txt, .csv, etc.)contenente i dati separati da virgole: "AB123CD, FF54223," .. e così via. Vai al menu Setup → Access Control e cliccare su "Upload list"

Main	•	Plates					
Ocr		Name	List 1				
Area		Туре	• All	ow 🔍 De	eny		
Event action setup							
Plate List 1							
Plate List 2							
Plate List 3							
Plate List 4							
				Add	Del	Clear	Upload

Si aprirà la finestra tipica per caricare il file alla camera:



Caricamento file			×
O → Nuova ca	rtella 👻 plate list	👻 🌠 Cerca plate lis	:
Organizza 👻 Nuova carte	lla		:= 🕶 🔟 🔞
🔆 Preferiti	Nome *	Ultima modifica	Tipo
Cesktop Conduct Condu	Plate list.txt	02/10/2015 12:10	Documento di testo
Video Computer Computer HP_RECOVERY (D:) HP_TOOLS (E:)			
🗣 Rete	•		
Nom	ne file: Nuovo documento di testo.txt	Tutti i file (*.*)	Annulla

Clicca su "Apri" per caricare il file e quindi attivare il controllo di accesso selezionando "On" come ha sottolineato l'immagine precedente.

Inoltre, è prevista anche una modalità di editing lista anche via comandi http/cgi, spiegata al termine del manuale.

Configurazione di Access Control

In questa sezione ci accingiamo a definire quello che la macchina deve fare, a seconda degli eventi targa.

Per ogni lista targhe, l'utente può definire l'invio di immagini FTP (Arteco NEXT per esempio), l'invio di email, l'invio di dati TCP (protocollo Hanwha Techwin NVR e WAVE) e attivazione uscita digitale a bordo camera "Open Gate".

La combinazione Azioni/eventi possono essere definite impostando la tabella riportata nell'immagine qui sotto che appartiene menu Setup \rightarrow Event action setup:

AR	TECO LPR								
Ţ	Monitoring	🗿 Setup							
	Main								
	Ocr		10	Туре	Every Plate	List 1	List 2	List 3	List 4
	Area		⊵	FTP	2				
	Event action setup		⊵	Mail					
	Plate List 1		⊵	ТСР	v				
	Plate List 2		≥	Open Gate					



Event filter Filter consecutives matches of same plate	
Filter management	
Reset litter after 0 seconds	
Match accuracy Allow maximum mismatch chars 0	
Email 🗾 Maximum 1 emails every 3 minutes	

Nel sotto-menu "Settings" l'utente può definire alcune caratteristiche per il controllo di accesso:

Event Filter: se selezionato innesca le azioni definite una volta sola, dopo la prima lettura corrispondente e fino a quando la lettura targa corrisponderà alla stessa piastra nella lista. Questa funzione ha lo scopo di evitare più trigger sul relè dei dispositivi (es. mentre il veicolo è fermo e la sua targa viene letta continuamente dalla telecamera).

Filter Management: l'attivazione di questa funzione, è resettare il filtro precedente dopo i "secondi" definiti, in modo da ri-attivare le letture. Questa funzione ha lo scopo di riaprire di nuovo il dispositivo, dopo che il veicolo non ha superato il varco per il tempo precedentemente configurato.

Match Accuracy: questo parametro imposta una tolleranza di errori di lettura targa al fine di attivare il dispositivo, nel caso non ci sia un riscontro completo tra la targa letta e la targa in lista. Può essere utile al fine di consentire l'ingresso anche in caso di piccoli errori di lettura (es. targa sporca).

Email: questo filtro permette di limitare la frequenza delle e-mail inviate ad un intervallo di tempo definito. Questo è utile per evitare filtri anti-spam.

Access control configuration: Gate (output)

Le Telecamere Hanwha Techwin IP forniscono almeno un'uscita digitale di tipo "open collector". Questo significa che non si può semplicemente caricare questo output con una corrente incontrollata. La maggior parte dei collegamenti tra la telecamera ed un generico "carico" (come il controllo apertura cancelli) può essere implementata inserendo un relè DC tra la telecamera ed il carico elettrico. La bobina relè deve assorbire 20 mA massimo e si raccomanda di alimentarla a 3,3 fino a 5 V cc. Si può leggere lo schema di collegamento riportato qui di seguito per il modello di camera SNB-6004.



To connect the alarm out

If devices (e.g., flashing light and siren) that exceed the voltage and current specifications are connected by using the open collector method, it may cause malfunction.

Refer to the alarm out connection diagram below when connecting devices that exceed the voltage and current specifications.

Alarm Out Wiring Diagram (SNB-6003/SNB-6004)



Per ulteriori informazioni sulle connessioni dei fili di uscita della telecamera, si prega di consultare il manuale della telecamera.



Cap 5 - Collegamento ARTECO LPR ad Arteco NEXT

Arteco NEXT è il VEMS fornito da Arteco che consente di gestire telecamere di lettura targhe ed archivi di targe.

Per fare ciò, è necessario salvare le credenziali visualizzate nell'interfaccia Arteco e applicare le stesse credenziali nel menu della telecamera.

Arteco-IT-Demo-LPR SAMSUNG-LPR			
- Director		📝 Enable Camera	LPR 🔽
-		IP Address	192 . 168 . 10 . 102
and the second		User a	admin
		Password	•••••
		Protocol U	IDP 🔽
		Source	I
		Native Encoder H	1264
		Native Res.	800 × 450
	s s <u></u>	Native Fps —	<u>۹ (</u>
Native MPEG-4 H.264 MJPEG 3rd Stream (*)	Hemispherical Optic	Substream Res.	1.98 MEGAPIXEL
Live Profile 3rd Stream	x 0	 Acquisition Fps —	<u>4</u>
Encoder Native H.264	ч 0	 😺 Enable 3rd Stream	n]
Resolution	Radius 0	 3rd Stream Res	800 × 450
Frame Rate 4		3rd Stream Fps 📃	
Quality 1		Audio Stream O	off 🔽
Enable Live Audio		FTP Path:	
🔽 Default Profile		/samsung-lp	or2
		FTP User: administrato	or
		TP Password:	

I parametri circondati di rosso devono essere utilizzati per configurare il client FTP della telecamera Hanwha Techwin come descritto di seguito.

Per trasmettere i dati targhe dalla telecamera Hanwha Techwin in "Arteco NEXT" è necessario configurare il menu Hanwha Techwin "Setup→ Eventi → E-mail/ FTP" inserendo l'indirizzo IP, il percorso e le



credenziali di Arteco-Server come riportato nell'immagine sopra. L'immagine qui sotto mostra un esempio su come configurare questi parametri nella telecamera Hanwha Techwin:

iPOLIS NETWORK CAMERA WEBVIEWE	R	estil.	SUMP SAMSUNG TECHWIN
📮 Monitoring 🛞 Playback	Setup & ADMIN	📲 Status	
🛃 Basic	FTP configuration		
Video profile	Server address	192.168.10.151	
User	ю	administrator	
Date & Time	Password	•••••	
IP & Port	Upload directory	/samsung-lpr2	
Event setup	Port	21	
🛞 Video & Audio 🕨	Passive mode	• On • Off	
📮 Network			Apply
Event FTP / E-mail	E-mail configuration		

Dopo aver cambiato i parametri cliccate su "Apply" per confermare le modifiche.

Al fine di consentire all'APP di trasmettere piastre tramite FTP si prega di entrare nel menu "Setup \rightarrow Event action setup" e poi abilitare FTP per "targa rilevata" per ricevere tutte le targhe lette.

Event action setu	P				
Туре	Every Plate	List 1	List 2	List 3	List 4
FTP					
> Mail					
▶ ТСР					
> Open Gate					

Si prega di non attivare l'invio di evento FTP, a meno che non ci sia un server FTP abilitato per ricevere le immagini.

Dopo aver cambiato i parametri clicca su "Apply" e confermare le modifiche.



Accedi alle immagini su Arteco NEXT

LIVE MONITORAGGIO

Su Arteco NEXT è possibile guardare i video in diretta (se la telecamera LPR lo fornisce) o guardare le istantanee.

Gli eventi di lettura targa verranno visualizzati nel Log Eventi, vedi l'esempio qui sotto.

Live Eve	ent					
Bookm	Server Name	Device	Event Description		Event Time	Proce
	Arteco-IT-Demo-LPR	LPR via Granarol	License Plate Recognized: [FES	YE]	04:32:36 PM 05 Sep 2018	
	Arteco-IT-Demo-LPR	LPR via Granarol	License Plate Recognized: [FH:	CX]	04:32:39 PM 05 Sep 2018	
	Arteco-IT-Demo-LPR	LPR via Granarol	License Plate Recognized: [DJS	EX]	04:32:39 PM 05 Sep 2018	
	Arteco-IT-Demo-LPR	LPR via Granarol	License Plate Recognized: [FE8	IZE]	04:32:42 PM 05 Sep 2018	
	Arteco-IT-Demo-LPR	LPR via Granarol	License Plate Recognized: [FG	EL]	04:32:43 PM 05 Sep 2018	
	Arteco-IT-Demo-LPR	LPR via Granarol	License Plate Recognized: [DG	38W]	04:32:45 PM 05 Sep 2018	
	Arteco-IT-Demo-LPR	LPR via Granarol	License Plate Recognized: [4FL	'7ZG]	04:32:59 PM 05 Sep 2018	
	Arteco-IT-Demo-LPR	LPR via Granarol	License Plate Recognized: [BK2	YZ]	04:33:00 PM 05 Sep 2018	
	Arteco-IT-Demo-LPR	LPR via Granarol	License Plate Recognized: [CV:	iMF]	04:33:17 PM 05 Sep 2018	
	Arteco-IT-Demo-LPR	LPR via Granarol	License Plate Recognized: [CZ:	KSL]	04:33:32 PM 05 Sep 2018	
	Arteco-IT-Demo-LPR	LPR via Granarol	License Plate Recognized: [DK:	IOK]	04:33:34 PM 05 Sep 2018	

Per una rapida valutazione degli eventi è possibile fare doppio clic sulla riga del registro, si aprirà il Pannello Eventi, visualizzando i dettagli dell'evento come mostrato di seguito. Visualizzati troverai i dettagli dell'evento, con la possibilità di modificare le proprietà e aggiungere note.

ARTECO NEXT - [Arteco	o-IT-Demo-LPR]	
File Edit View Settings	Layout Help	
LIVE 💽	REC 🔅 SETUP 🔀 🗗 🗸	
Event Properties		₽ >
Details		Registry
Event ID	25388115	Contact
Server	Arteco-IT-Demo-LPR	ARTECO SURL
Device	LPR via Granarolo (SAMSUNG)	Phone
Event Type	License Plate Recognized: [FG	+39 0546 645 777
Time	04:32:43 PM 05 Sep 2018 Processed	Emergency Procedure
Processed	nocesed	
User	eviarani	
Acknowledgement Time	04:34:14 PM 05 Sep 2018	
- Properties		
Bookmark	3	
Colour	↓	
Status	v	
Note		User Time



Sotto, sul frame video a sinistra vedrai il video dal vivo, mentre nella cornice destra vedrai l'istantanea, con la possibilità immediata di esportarla in un file in formato standard.



RICERCA REGISTRAZIONI

È possibile fare ricerche dettagliate su più telecamere/server. Per fare ciò, seguire i passaggi seguenti:

- 1. Vai all'ambiente REC
- 2. Seleziona intervallo di tempo della query
- 3. Scegli la selezione della sorgente "Manuale" e scegli la telecamera dall'albero del dispositivo
- 4. Controllare "evento targa" tra i tipi di evento "Canali video"
- 5. Digitare la stringa della piastra (anche incompleta)
- 6. Premi "Cerca" e seleziona la scheda "Registro eventi" in basso
- 7. Sfoglia tra i risultati delle query facendo clic sulle righe interessate per visualizzare le immagini della piastra





Cap 6 - Configurare ARTECO LPR su NVR Hanwha Techwin

NVR prodotti da Hanwha Techwin (come il SRN-1673S) possono essere utilizzati al fine di registrare e gestire le targhe lette.

Per fare ciò, è necessario configurare la telecamera con ARTECO LPR installata nel NVR Hanwha Techwin e seguire i passi di seguito descritti.

Configurazione NVR

Dopo aver configurato la videocamera nel NVR, è necessario impostare la funzione "Text", che funge da "ricettore-visualizzatore" targhe per quella telecamera. Nel menu NVR andare Setup \rightarrow Device \rightarrow Text \rightarrow Device e configurare i campi circondati da rosso come evidenziato qui di seguito.

NVR SRN-1673S 🛛 🧏 👪	FULL ENO	5 🗳 🗆 🖓 🖓							⊡ +Logout	: ሀ U Sh	utdov
Live		Q Search	‡ s	etup		AE Tex	t admin	Quick Setup	Manual Backup	Status	He
🗙 System	► A	Device									
- Device	~										
• Camera		No. 📥	Device	Use check		СН		Port	Encodin	g type	
Cam Registration		1	PlateLab	Lico.	-	CH 1		7001	US-A	SCII	
Cimera Setup		2	Plate Gr	Use		CH 2		7002	US-A	SCII	
Lve Setup		3	TEXT 03	Not Use	-	None		7003	US-A	SCII	
Channel Setup		4	TEXT 04	Not Use	•	None		7004	US-A	SCII	
		5	TEXT 05	Not Use	-	None		7005	US-A	SCII	
 Storage Device 		6	TEXT 06	Not Use	•	None		7006	US-A	SCII	
Device/Format		7	TEXT 07	Not Use	-	None		7007	US-A	SCII	
		8	TEXT 08	Not Use	-	None		7008	US-A	SCII	
		9	TEXT 09	Not Use	-	None		7009	US-A	SCII	
Monitor		10	TEXT 10	Not Use	•	None		7010	US-A	SCII	
+ /		11	TEXT 11	Not Use	•	None		7011	US-A	SCII	
• Text		12	TEXT 12	Not Use	-	None		7012	US-A	SCII	_
Device		13	TEXT 13	Not Use	-	None		7013	US-A	SCII	_
		14	TEXT 14	Not Use	•	None		7014	US-A	SCII	
Event		15	TEXT 15	Not Use	-	None		7015	US-A	SCII	
Record	•	16	TEXT 16	Not Use	-	None		7016	US-A	SCII	
n Event	•										
Metwork	•					ОК					

Impostare un nome per il dispositivo e selezionare "Use check" = Use. Prendere nota della porta correlata per quella telecamera nella colonna "Port" (nell'esempio precedente, la porta è 7002).

Cliccando sulla riga della tabella, verrà aperta una nuova pagina di configurazione che consente di impostare i parametri di informazione targa accettata dal NVR. Nell'interfaccia del quadro sotto la telecamera ha nome "Targa Gr" e il controllo "Use of a device" = Use.

Questa interfaccia visualizza la porta in entrata NVR ("7002" per telecamera 2) e l'informazione "tipo di codifica" = US-ASCII. Questa informazione ha un carattere di partenza = "!" e finale= "#" che deve essere configurato come descritto di seguito.



Modify the text devic	е					
No.	2					
Device Name	Plate Gr					
Use of a device	 Use 	O N	ot Use			
СН						
	1		3	4		
	5	б	7	8		
	9	10	11	12		
	13	14	15	16		
Port	79 02					
Encoding type	US-ASCI	ı)	-			
	Start	1				
	End	#				
	OK			Cancel		

Fare clic su "OK" per salvare le impostazioni.

Ora, al fine di impostare NVR per le query delle targhe, andare a Setup \rightarrow Device \rightarrow Text \rightarrow Event, e scegliere la riga della telecamera, come visualizzato nell'immagine qui di seguito:



NVR SRN-1673S 🏷 📆 📆				G →Logo	ut ၊ ሀ Shutdown
🖵 Live	Q. Search	🔅 Setup	AB L Text admin	Quick Setup Manual Backup	Status Help
🗙 System	► Event				
• Camera Cam Regis ration Camera Setup Live Setup	Total amount Keyword	10		Over 💌 Add Delete	
Channel Setup	No.	Condition	1		
 Storage Device Device Format HDD Aarm 		plate OK			
Monitor Text Device		UK			
Event	•				
Event	•				
Metwork	•				

Una nuova finestra si aprirà e sarà consentito di definire la parola chiave da utilizzare per le query. A titolo di esempio si consiglia di utilizzare "plate", come nella foto qui sotto:

Edit a keyword					
plate					
ОК	Cancel				

Per entrambe le pagine cliccate su "OK" per salvare le impostazioni.

Per impostare una corretta sincronizzazione pre-evento andare a Setup \rightarrow Device \rightarrow Record \rightarrow Record Setup \rightarrow NVR e impostare il tempo pre-evento = 10 sec, come nella foto qui sotto. In questo modo il NVR inizierà a riprodurre le registrazioni video 10 secondi prima dell'evento, un tempo sufficiente.



🖵 Live	Q	Search		Setup							
X System	<u>۲</u>										
Device		NI OC									
📮 Record	•	Total Bitrate	(Limit/Max): 39	6.8 / 400.0 Mbps	¢					Apply to (CH
Recording Schedule		CH▲	Standard ▶	Event⊮	FULL	ame KEY	Limit	Eve	ent Post⊳	Audio »	
Record Setup		1	FULL	FULL			6.2 M	OFF	1 min	ON	1
NVR		2	FULL	FULL		-	6.2 M	OFF	1 min	ON	1
Camera		3	FULL	FULL		-	6.2 M	OFF	1 min	ON	1
		4	FULL	FULL		-	6.2 M	055	1 min	ON	1
Record Option		5	FULL	FULL	-	-	6.2 M	10 sec	1 min	ON	
Event		6	FULL	FULL		-	6.2 M	OFF	1 min	ON	
<u>III</u> Event	-	7	FULL	FULL		-	6.2 M	OFF	1 min	ON	
Metwork	+	8	FULL	FULL		-	6.2 M	OFF	1 min	ON	
		9	FULL	FULL	-	-	6.2 M	OFF	1 min	ON	
		10	FULL	FULL	-	-	6.2 M	OFF	1 min	ON	
		11	FULL	FULL	-	-	6.2 M	OFF	1 min	ON	
		12	FULL	FULL	-	-	6.2 M	OFF	1 min	ON	
		13	FULL	FULL	-	-	6.2 M	OFF	1 min	ON	
		14	C1111	C1111			6 D M	055	1 min	ON	

Configurazione per invio dati al NVR sulle telecamere Hanwha Techwin

Al fine di consentire all'applicazione di inviare gli eventi al NVR, andare nel menu Setup \rightarrow Event action setup e abilitare "TCP" per l'evento "Plate detected" al fine di ricevere le targhe lette nel NVR.



ARTECO LPR					
Monitoring Setup					
🖬 Main 🔹	Event action setup				
Ocr Area	Type	Disabled	Plate detected	List match	List no match
Event action setup	> Mail	۲		•	•
Access control	D TCP	۲		۲	۰
	> Open gate	۲	0	0	0
	Settings Event filter Filter management Match accuracy Email	ा Filter con I Reset fill Allow maxir I Maximur	nsecutives matches of same ter after or seconds num mismatch chars o n 1 e mails every 3	me plate	
	Protocol Address / port	Samsung N 192.168.10	NVR 🔽	2	
					Apply

Impostare anche nel menu TCP il protocollo "Hanwha Techwin NVR" e impostare la stessa porta fornita dal NVR nella pagina di configurazione Setup \rightarrow Device \rightarrow Text \rightarrow Device Dopo aver cambiato i parametri clicca su "Apply" e confermare le modifiche.

NVR visualizzazione live

Quando tutte le impostazioni precedenti sono state fatte, si sarà in grado di ricevere le letture delle targhe nella pagina Live del NVR attivando il menu "Text AB", come nella foto qui sotto. Al fine di selezionare quali eventi si desidera visualizzare, è sufficiente fare clic sui controlli appropriati del menu "text", come sottolineato nell'immagine qui sotto nella colonna in alto a destra.





I dati di targa appariranno e scorreranno nella colonna di destra, non appena la telecamera li invierà al NVR.

NVR: query di ricerca targa

Per recuperare una targa registrata, è necessario conoscere almeno una parte del piatto, "DE" per esempio, e il NVR tornerà tutti le targhe che contengono, in tutto o in parte, la stringa "DE", che consente di riprodurre poi la relativa registrazione video.

Vai al menu Search \rightarrow Text Search e fare clic su "Ricerca testo", come sottolineato nella foto qui sotto:





Una nuova interfaccia si aprirà e sarete in grado di digitare la stringa che si desidera recuperare come rappresentato nell'immagine qui sotto.

Cliccando su "Search" verrà interrogato il database del NVR che restituirà la lista di targhe contententi parzialmente o completamente la stringa, come illustrato di seguito.







Cap 7 - Configurare ARTECO LPR su Hanwha Techwin WAVE VMS

Configurazione per invio dati a WAVE sulle telecamere Hanwha Techwin

Al fine di consentire all'applicazione di inviare gli eventi, andare nel menu Setup \rightarrow Event action setup e abilitare "TCP" per l'evento "Every Plate" (o una o più liste) nella casella relativa, al fine di ricevere le targhe lette nel VMS Hanwha.

()	1ain 🔻	Event action setup					
O	cr	Туре	Every Plate	List 1	List 2	List 3	List 4
Ar	rea	> FTP	e				
E١	vent action setup	> Mail					
Pl	late List 1	> ТСР					-
D	ate List 2	> Open Gate					
PI	late List 3 late List 4	Settings Event filter Filter management Match accuracy Email	 Filter cor Reset filt Allow maxin Maximun 	nsecutives match er after 5 se num mismatch c n 1 emails e	es of same plate econds haracters 0 every 3 minut	es	
		TCP Protocol Address / port	Wave		▼ 		Apply

Impostare anche nel menu TCP il protocollo "Wave" e impostare la stringa per poter inviare le targhe al sistema.

Tale stringa deve essere di formato: *nomeutente:password@IPserverwave* Esempio: admin:admin@192.168.1.1

Indicare poi la porta di comunicazione aperta, come da configurazione Wave.

Dopo aver cambiato i parametri clicca su "Apply" e confermare le modifiche.

Lato Wave non sarà necessario fare abilitazioni particolari, il sistema riceverà **automaticamente** gli eventi associati alla telecamera.



Cap 8 - Specifiche tecniche ARTECO LPR

Le seguenti prestazioni sono misurate per le targhe posteriori Italiane, le cui dimensioni sono maggiori di quelle anteriori.

	FINO A 90 KMH/55 MPH	FINO A 130 KMH/80 MPH	
Altezza minima caratteri	20 pixels	20 pixels	
Massima angolazione targa (x+y)	20°	10°	
Rotazione massima	3°	3°	
Framerate	> 10 FPS	> 20 FPS	
Distanza massima	XNO-6120R: fino a 20 metri (auto), fino a 14 metri (moto) 5-5 0mm: fino a 15 metri (auto), fino a 12 metri (moto) 8-80 mm: fino a 25 metri (auto), fino a 20 metri (moto)	XNO-6120R O box con 8-80mm: fino a 15 metri (auto), fino a 12 metri (moto)	
Altezza massima	4 metri	2,5 metri	

Frequenza lettura targa: max 1 targa ogni secondo Dimensione File Lista targhe: max 16 KB

Il software è addestrato per leggere le targhe dei seguenti paesi:

- •EUROPE: tutti
- •NORTH AMERICA: tutti (implemented and/or tested: Texas, California, Missouri, Florida, New Jersey)
- •LATIN&SOUTH AMERICA: tutti (implemented and/or tested: Mexico, Caribbean, Brazil, Argentina)
- •ASIA: Indonesia, Mongolia, Philippines
- •AFRICA: stati sub-sahariani
- •OCEANIA: Australia

Per lel targhe di alcuni paesi potrebbe essere richiesto da Arteco un periodo di training per massimizzare le prestazioni.

Per consentire all'algoritmo di leggere targhe di Paesi non dichiarati compatibili, la telecamera deve essere trasformata in modalità "training" in modo da raccogliere e trasmettere localmente tramite FTP immagini non compresse da inviare ad Arteco.

Per impostare la modalità di formazione si prega di eseguire il seguente comando dal browser Web della telecamera:

Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.

mentre, per ripristinare la normale trasmissione ftp JPG, inserire il seguente comando: Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.



Arteco LPR software integration

FTP image

La telecamera può trasmettere istantanee delle targhe lette attraverso il sistema client FTP configurabile da <u>http://<IP_addr>/home/setup/event_ftpemail.cgi</u>

Il formato del nome del file è "20140826113939-DV680JB.jpg" dove "20140826" è la data e "113939" è il timestamp della telecamera; "DV680JB" è la targa "decodificata".

Se non si verificano letture l'App invia una immagine di "keepalive" nominata "KA.jpg" contenente l'immagine catturata al momento di generare il file. Il periodo di keepalive, se non si verifica la lettura, è un file ogni 10 secondi.

TCP JSON Push

Al fine di soddisfare necessità di integrazione verso soluzioni esterne, sono disponibili due diversi protocolli JSON che consentono all'applicazione di inviare notifiche di socket di rete attraverso un formato standard.

JSON Push Protocol sono costituiti da messaggi JSON inviati tramite una connessione TCP a un server socket TCP definito dall'utente.

Messaggi keepalive e la targa-letta vengono inviati tramite la versione "semplice", mentre la versione "full", invia anche l'immagine intera ed il ritaglio della targa.

Da Setup -> Event action menu è possibile selezionare i pacchetti completi o semplici JSON:

JSON Push Full

JSON Push Simple

Le coordinate server socket (indirizzo / porta) devono essere inseriti nei relativi campi come illustrato di seguito, nella sezione "Event Action Setup Page":

тср		
Protocol	JSON Push Full	
Address / port	82.60.127.5	
		Apply

Il messaggio versione completa contiene ulteriori informazioni come l'immagine di veicolo e l'immagine della targa.

Il protocollo consiste di due messaggi: KeepAliveEvent e PlateDetectedEvent.



I messaggi sono unidirezionali dalla telecamera (TCP client) verso il TCP Socket Server. I messaggi utilizzano la sintassi JSON.

KeepAliveEvent

KeepAliveEvent is sent every 10 minutes and is formatted in the following way:

{"KeepAliveEvent":"SerialNumber":"ABCDEF","LicenseValid":"0"}}\n

where

SerialNumber is the Serial Number of the camera

LicenseValid is "1" if Application License is Valid "0" if is not Valid.

At the end of message is append a newline character to help socket server size parsing.

PlateDetectedEvent

This event is sent every time a new Plate is detected and it is formatted as follows:

Full Protocol Version:

{"PlateDetectedEvent":"SerialNumber":"ABCDEF","PlateNumber":"AAAAAA","Date":"2016111 3","Time":"212724","VehicleImage":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,"PlateImage":"YYYYYYYY YYYYY","MatchListResult":"0"}}\n

where

SerialNumber is the Serial Number of the camera

PlateNumber contains the string plate detected in UTF8 encoding

Date is formatted like "yyyymmdd"

Time is formatted like "hhmmss"

VehicleImage is the BASE64 representation of the full image processed by the LPR

PlateImage is the BASE64 representation of the image of the plate

MatchListResult can be:

- "0" (Match list not configured)
- "1" (Plate match one entry in the match list)
- "2" (Plate does not match any entry in the match list)



At the end of message is append a newline character to help socket server size parsing.

Simple Protocol Version:

{"PlateDetectedEvent":"SerialNumber":"ABCDEF", "PlateNumber":"AAAAAA","Date":"20161113","Time":"212724","MatchListResult":"0"}}\n

where:

SerialNumber is the Serial Number of the camera

PlateNumber contains the string plate detected in UTF8 encoding

Date is formatted like "yyyymmdd"

Time is formatted like "hhmmss"

MatchListResult can be:

- "0" (Match list not configured)
- "1" (Plate match one entry in the match list)
- "2" (Plate does not match any entry in the match list)
- At the end of message is append a newline character to help socket server size parsing.

Gestione delle liste di targhe

Di seguito sono documentate le CGI API per la gestione delle liste di targhe a bordo camera:

Aggiunta di una targa alla lista

http://x.x.x.x:8080/addPlate?I=Y&n=XXXXXXX

Dove:

->Y è l'indice che individua la lista [1-4]

->XXXXXXX è la targa da inserire

Risposta: On Success: {"result":"OK"} On Error: {"result":"ERROR"}

Rimozione di una targa dalla lista

http://x.x.x.x:8080/delPlate?I=Y&n=XXXXXXX



Dove:

->Y è l'indice che individua la lista [1-4] ->XXXXXXX è la targa da rimuovere

Risposta: On Success: {"result":"OK"} On Error: {"result":"ERROR"}

Cancellazione della lista http://x.x.x.8080/clrList?I=Y

Dove: ->Y è l'indice che individua la lista [1-4]

return: On Success: {"result":"OK"} On Error: {"result":"ERROR"}

Visualizzazione della lista memorizzata

http://x.x.x.x:8080/getList?I=Y

Dove: ->Y è l'indice che individua la lista [1-4]

Risposta: On Success: JSON List Object

{

"name":"List 1",

"type":"allow",

}

Descrizione dei campi:

- name (è il nome assegnato alla lista)
- type (può essere "allow" or "deny" per attribuire alla lista la valenza black o white-list)
- timeslots: stringa di "1" o "0" di lunghezza (7 x 24 x 2). Ogni carattere rappresenta l'attivazione in uno slot temporale. Ciascuno slot temporale ha lunghezza 30'. Gli slot iniziano a mezzanotte ed il primo slot dura da 0:00' a 0:29' della Domenica, mentre l'ultimo slot va dalle 23:30 alle 23:59 di Sabato

On Error: {"result":"ERROR"}



ARTECO S.u.r.l.

Via Gentili, 22

48018 Faenza (RA)

Italia

Tel. +39 0546 645777

Fax +39 0546 645750

www.arteco-global.com

Assistenza tecnica

mailto:supporto@arteco.it

Note