



Hai 3 anni di garanzia inclusa e la puoi estendere fino a 5!



Arteco 5000

Quando alte prestazioni coincidono con piccole dimensioni.

Le caratteristiche del sistema lo rendono ideale per gestire la videosorveglianza in impianti dotati di telecamere IP ad alta risoluzione, senza rinunciare a design e spazio. Arteco 5000 può gestire sorgenti video IP di tutti i principali produttori internazionali ed è compatibile con i dispositivi ONVIF™ e RTSP.

Non un semplice NVR, questo è un sistema personalizzabile.

Il software lo decidi tu, non è incluso. Scegli la versione a te più adatta tra Pure, eMotion, Active o Extreme, e noi ti prepareremo la macchina NVR pronta all'uso.

Completa il sistema mediante i moduli opzionali, potrai interfacciare Arteco 5000 con altri sistemi di sicurezza, domotica ed automazione, incrementando l'efficienza dell'impianto sia in termini di protezione che di risparmio energetico.

Occorre tanto spazio per le registrazioni? Arteco 5000 ti dà la possibilità di installare fino a 4 HDD, subito o in un secondo momento, grazie alla tecnologia Hot-swap.

Caratteristiche Hardware

Intel® Core™ i3-10100	2 Porta Ethernet 10/100/1000 Mbps
RAM 8 GB	SSD M.2 256GB for boot
HDD 2TB, 4TB, 8TB, 12TB, 14TB (Espandibile fino a 56TB)	OS Windows 10 preload on factory
Fino a 4 Hard Disk 3,5" con tecnologia Hot swap	Alimentazione 350W Power Supply
6 porte USB 3.2 Gen2	Temperatura operativa 0 ÷ 40 °C, UR max 80% n.c.
Uscite Video: 1 HDMI, 1 Display Port	Dimensioni in mm: 210 x 240 x 279 LxHxP

Scegli il software da abbinare al tuo Arteco 5000

● standard ○ optional – non disponibile

		Pure	eMotion	Active	Extreme
Caratteristiche Server	Mix Licenze	—	○	○	○
	Numero max di telecamere per server	20	illimitato	illimitato	illimitato
	Numero max di server gestiti simultaneamente dal client	1	3	illimitato	illimitato
	Numero max connessioni contemporanee (client, mobile, web)	5	illimitato	illimitato	illimitato
	Numero max di utenti	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
	Autenticazione con Microsoft Active Directory	●	●	●	●
	Gestione via Arteco App (ios e Android, free)	●	●	●	●
	Controllo PTZ (brandeggio, preset e sequenze)	●	●	●	●
	Multi Camera Playback (riproduzione simultanea delle registrazioni di più telecamere)	●	●	●	●
	Instant Replay	●	●	●	●
	Notifica eventi	●	●	●	●
	Ricerca eventi	●	●	●	●
	Gestione Substream (Live&Recording)	●	●	●	●
	Gestione via Arteco Web Client	●	●	●	●
	Audio IN (supporto audio in ingresso Live&Rec, Axis + Onvif)	●	●	●	●
	Virtualizzazione (su richiesta)	●	●	●	●
	Streaming Recoder (hardware decoder @low-res)	—	●	●	●
	Webdevice (browser integrato)	—	●	●	●
	External I/O + Input External State (ricezione/invio di comandi HTTP/CGI script)	—	●	●	●
	Registrazione su supporto storage di rete (NAS, SAN...)	—	●	●	●
	Privacy Mask (offuscatura Privacy, rimovibile da registrato da admin)	—	●	●	●
	Maps Supervisor	—	●	●	●
	Assegnazione telecamere per utente (Camera Selection)	—	●	●	●
	Personalizzazione diritti gruppi di utente (User Policies)	—	●	●	●
	RTSP Streaming Output (ricodifica ed invio di flussi video dal VMS a terze parti)	—	—	●	●
	Edge Storage	—	—	●	●
	Audio IN/OUT (Gestione Live&Rec audio in ingresso ed in uscita, disponibile solo per dispositivi Onvif)	—	—	●	●
	Arteco Videowall	—	○	○	●
	Server Failover (Ridondanza Server)	—	—	○	●
	Storage Failover (richiede min. 2 dischi configurati sul VMS. In caso di guasto di 1 disco, il sistema provvede a riallocare le registrazioni su una porzione pre-configurata di un altro disco funzionante, SPARE)	—	—	—	●
	Registrazione Ausiliaria (Registrazione simultanea su 2 supporti storage)	—	—	—	●
Analytics	Motion Detection Pure (on/off)	●	●	●	●
	Motion Detection eMotion (filtri base)	—	●	●	●
	Smart Search	—	●	●	●
	Motion Detection Active (filtri avanzati)	—	—	●	●
Plug In	Integrazione Arteco Everywhere	●	●	●	●
	Arteco Easy Traffic (disponibile anche stand alone, piattaforma web-based per analisi flussi veicoli, ricerca targhe ecc.)	—	○	○	○
	Integrazione CIAS (Intrusion&Perimeter detection)	—	○	○	○
	Integrazione Contact ID (Intrusion&Fire)	—	○	○	○
	OMNIA VCA con Forensic search	—	—	—	○
	OMNIA Face Factor	—	○	○	○
	OMNIA LPR Server	—	○	○	○
	Arteco LPR - Supporto telecamere LPR Native (Tattile, Selea,...)	—	○	○	○
	Arteco LPR - Supporto telecamere Hikvision LPR e Targa System (richiede Arteco Gateway)	—	○	○	○
	Arteco LPR - Hanwha Wisenet App (disponibile anche stand alone)	—	○	○	○
	Open Connector	—	●	●	●
	Security Connector	—	○	○	○
	Access Control Connector	—	○	○	○